

# Instrukcja Klejenia Tapety

(tapeta winylowa na podkładzie flizelinowym – laminowana, zmywalna)

## 1. Przygotuj ściany

- usuń starą tapetę
- napraw wszelkie niedoskonałości ściany – zaszpachluj ubytki i nierówności,
- wyrównaj i przytrzymaj ścianę papierem ściernym o drobnej ziarnistości, nie używając zbyt dużej siły,
- usuń pył ze ściany,
- zagruntuj ścianę używając gruntu głęboko penetrującego, nie farby gruntującej – na co najmniej 24 godziny przed tapetowaniem,
- ściana powinna być jednokolorowa, najlepiej biała, gdyż nie możemy zagwarantować, że tapeta całkowicie zakryje ciemne plamy czy różnokolorowe wzory,
- **tapety nie należy kleić na ściany pokryte farbą lateksową, gruntującą, inną tapetą, ściany z ubytkami, nierówne, łuszczące się.**

## 2. Przygotuj tapetę

- **obejrzyj tapetę przed przyklejeniem na ścianę – jeśli zauważysz jakieś wady fabryczne, niezwłocznie zgłoś ten fakt sprzedawcy i zwróć tapetę,**
- zmierz wysokość ściany,
- dodaj 5-10 cm aby umożliwić ewentualne późniejsze docięcie,
- utnij pierwszy bryt tapety i połóż go na czystej, prostej powierzchni, wzorem do dołu,
- przygotuj klej do tapet zgodnie z instrukcją producenta, aby otrzymać odpowiednie właściwości kleju – do tapet winylowych na podkładzie flizelinowym zalecamy klej Metylan Direct,
- rozprowadź równą warstwę kleju na ścianie, używając np. wałka lub pędzla ławkowego,
- opcjonalnie, możesz posmarować klejem tapetę aby zapewnić lepszą przyczepność oraz łatwiej manewrować tapetą w celu dopasowania wzoru.

## 3. Przyklej tapetę

- zacznij od głównego źródła światła i kontynuuj klejenie aby zakończyć je w dyskretnym miejscu, np. za drzwiami,
- przyłóż pierwszy bryt tapety do ściany,
- dociśnij go do ściany,
- używając filcowej rakli, plastikowej pacy do tapet lub czystej ściereczki, ruchami w dół i od środka do zewnątrz, układaj tapetę na ścianie,
- jeśli tapeta jest ułożona prawidłowo, wygładź cały bryt, usuwając ewentualne pęcherzyki powietrza czy nadmiar kleju,
- jeśli pozostały jakieś małe pęcherzyki kleju, to powinny one zostać wchłonięte przez ścianę w ciągu 3 dni od tapetowania,
- jeśli krawędzie/narożniki tapety odstają, posmaruj je klejem używając niewielkiego pędzelka i dociśnij rolką uciskową,
- użyj ostrego nożyka aby odciąć ewentualny nadmiar tapety przy suficie lub podłodze – ostrze ustaw pionowo,
- delikatnie usuń ewentualne ślady kleju gąbką z czystą wodą,
- przyłóż kolejny bryt do ściany dopasowując wzór, bryty mają być położone tuż obok siebie (nie obracaj brytów „do góry nogami” i nie naciągaj ich na siłę!),
- tapety są pokryte laminatem, który dodaje im trwałości i pozwala na zmywanie podstawowych zabrudzeń – zalecamy czyszczenie tapety miękką, delikatnie zwilżoną ściereczką z mikrofibry – nie należy używać szcetek, twardych gąbek i płynów z alkoholem.