



weber

Products & Components

1. Górny, naciągnięty pas należy przewiązać wokół całego stelaża przyczepki.
2. Pas znajdujący się po środku oraz na dole wkładki należy przeciągnąć, przez otwory znajdujące się w wkładce.
3. Istnieje również możliwość przewiązania wszystkich pasów bezpośrednio do stelaża przyczepki.

