

lekko.

WYMIANA ZAWORÓW W FILTRACH LEKKO

W trosce o nasze środowisko wprowadziliśmy do oferty filtry wymienne z demontowalnymi zaworami. Kupując dodatkowe filtry wymienne, należy zamontować w nich zawory kierunkowe wymontowane ze starego filtra. Poniżej znajdziecie instrukcję jak dokonać tej czynności w kilku prostych krokach.



WYMIANA ZAWORÓW

Wymontuj filtr Lekko z chusty zgodnie z instrukcją obsługi. Posługując się sztywną plastikową lub metalową (nieostrą) krawędzią, podważ delikatnie zewnętrzną krawędź zaworu, aż do jego rozczepienia (rys.1). Zdemontowane zawory umieść równo w otworach w nowym filtrze, upewniając się, że nie powstały żadne nieszczelności, który mogłyby wpłynąć na skuteczność filtracji. Załóż drugą część zaworu i zatrzaśnij (rys.2). Powtórz czynność z drugim zaworem i ciesz się skuteczną filtracją.



Rys. 1. Demontaż zaworu



Rys. 2. Montaż zaworu