


WSTĘP:

Bardzo dziękujemy za zakup naszego produktu. Dołożyliśmy wszelkich starań aby sprostać on Państwa oczekiwaniom. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał i móc cieszyć się jego walorami przez wiele lat prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.



CHESTAIR - CECHY PRODUKTU:

- 2 w 1 - funkcje: taboret dla dzieci, pudełko-szuflada na zabawki
- zbudowany z litego drewna
- odpowiednie dla dzieci w wieku 1,5 - 5 lat
- wyciągana szuflada o gl. 110 mm, która zmienia się w pudełko na zabawki
- zabezpieczenie przed wypadaniem szuflady
- pokryty naturalnymi woskami olejnymi zgodnymi z PN-EN 71-3, wykończenie - jedwabisty połysk
- stabilna konstrukcja
- antypoślizgowe podkładki
- waga: 5,2 kg
- obciążenie statyczne do 70 kg
- ZAPROJEKTOWANY I WYKONANY W POLSCE przy użyciu ekologicznych i biodegradowalnych materiałów

CZĘŚCI SKŁADOWE MEBLA I WYMIARY:**BLOKADA SZUFLADY:**

BLOKADA
MECHANICZNA CHRONIĄCA
PRZED WYPADANIEM SZUFLADY.

W CELU ZABLOKOWANIA
PO WŁOŻENIU SZUFLADY
W KORPUS OBRÓĆ ELEMENT
O 90°.

**INFORMACJA O PRODUKCIE:**

- meble zbudowane są z litego drewna według tradycyjnych technologii, przy ograniczonym udziale łączników metalowych i sklejek
- drewno jest materiałem naturalnym posiadającym zróżnicowane odcienie, kolorystykę, usłojenie, ilość sęków, dlatego egzemplarze z tego samego rodzaju drewna i w tym samym wykończeniu mogą różnić się między sobą i nie stanowi to wady produktu
- wykończenie i zabezpieczenie mebla wykonywane są ręcznie co podkreśla indywidualny charakter każdego egzemplarza
- odcień mebla zmienia się z czasem i jest spowodowany działaniem światła naturalnego
- powierzchnia mebla została zabezpieczona podwójną warstwą naturalnych twardych wosków olejnych, są to preparaty najwyższej klasy spełniające normę PN-EN 71-3 dotyczącą bezpieczeństwa zabawek

UWAGA! WAŻNE WYTYCZNE UŻYTKOWE:

- po wyjęciu z opakowania mebel jest gotowy do użytku
- produkt jest przeznaczony dla dzieci powyżej 2-giego roku życia potrafiących samodzielnie siedzieć
- mebel użytkuj zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem
- przechowuj w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności względnej powietrza 40-70%, w temperaturze 10-35 stopni C
- chroń mebel przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wilgoci, rozpuszczalników
- ciecze rozlane na powierzchni mebla natychmiast wytrzyj, zwracając szczególną uwagę by nie dostały się w miejsca łączeń
- mebla nie ustawiaj nigdy w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych źródeł ciepła takich jak grzejniki, piece czy kominki
- nie umieszczaj gorących potraw i napojów bezpośrednio na żadnej z powierzchni mebla, może to spowodować ciężkie do usunięcia odbarwienie lub uszkodzenie powłoki
- mebla nie używaj jeżeli jakkolwiek jego część jest złamana, oderwana lub jej brakuje
- sprawdzaj regularnie czy wszystkie stopki silikonowe są na swoim miejscu
- zachowaj opakowanie do późniejszego transportu lub przechowywania

UWAGA! WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **MEBEL NIE JEST ZABAWKĄ, DLATEGO NIGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI !**
- nie należy stawiać na dnie szuflady mebla, ryzyko urazu lub uszkodzenia mebla
- należy okresowo sprawdzać dokręcenie śruby mocującej blokadę szuflady, dostęp do śruby uzyskuje się po wyjęciu szuflady
- mebel przenosić chwytając oburącz za siedzisko w jego węższym wymiarze
- nie przenosić mebla chwytając za szufladę
- maksymalne obciążenie statyczne korpusu - 70 kg

CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA DREWNA OLEJOWANEGO:

- do okazjowego przetarcia mebla zalecamy użyć miękkiej ściereczki, suchej lub wilgotnej a nadmiar wilgoci zebrać suchą szmatką lub miękkim ręcznikiem papierowym
- do codziennej pielęgnacji zalecamy Osmo Płyn do czyszczenia w spray'u 8026, zawiera on mydła na bazie naturalnych olejów specjalnie przeznaczone do powierzchni olejowanych, nie wysusza i nie ściera powłoki
- raz do roku zalecamy użycie Środka do czyszczenia i pielęgnacji wosku w płynie Osmo 3029 bezbarwny celem odświeżenia powłoki, w przypadku intensywnie użytkowanych mebli jak: schodek, stół nawet 2x doroku
- meble wycieraj zgodnie z kierunkiem usłojenia
- do czyszczenia nigdy nie używaj ostrych gąbek ani szczotek
- nie używaj środków chemicznych, detergentów ani rozpuszczalników
- powstałe zabrudzenia spożywcze usuń niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie dopuszczaj do ich zaschnięcia na powierzchni mebla
- w przypadku stwierdzonych uszkodzeń powłoki olejowej możliwa jest jej miejscowa lub nawet całkowita renowacja, celem uzyskania bliższych wskazań prosimy o kontakt na adres info@laas-furniture.eu


GWARANCJA I REKLAMACJA:

- każdy produkt posiada 24 miesięczną gwarancję producenta
- firma LAAS nie uwzględnia gwarancji w przypadku nieprawidłowego użytkowania i konserwacji mebli a w szczególności narażenia na działanie wysokich temperatur, źródeł ciepła, wilgoci
- firma LAAS nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie mebla podczas eksploatacji
- reklamacje należy zgłaszać na adres producenta lub mailowo na adres: info@laas-furniture.eu

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące działania naszych mebli prosimy kierować na adres info@laas-furniture.eu bądź poprzez profil na Facebook'u www.facebook.com/laas.furniture.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

LAAS S.C. Leszek Czećniński Andrzej Rygiel
30-805 Kraków, ul. Kolejowa 4
NIP 679-314-83-66 REGON 366739405
www.laas-furniture.eu



LAAS

Drawer - taboret dla dzieci z szufladą
Instrukcja użytkownika

Prosimy o zachowanie tej instrukcji.